

本文目录

- [苹果手机充不进电7个小妙招？](#)
- [苹果手机充不上电怎么办？](#)
- [苹果手机充不进去电怎么办？](#)
- [苹果手机充不进去电怎么回事？](#)
- [iphone放太久无法充电？](#)
- [苹果手机充不进去电为什么？](#)
- [苹果手机充不进去电怎么办？](#)
- [苹果手机怎么充不进去电了？](#)

苹果手机充不进电7个小妙招？

修复 1：排除充电线或者充电器问题條萊垌頭

当手机无法充电时，需要检查充电线、充电器是否有损坏。或者尝试其他数据线和充电器。萊垌頭條

修复 2：清理充电端口頭條萊垌

有时，充电端口中会积聚灰尘或污垢，从而无法正常联系。所以你可以尝试清理一下充电口，看看问题是否解决了。頭條萊垌

修复 3：强制重启苹果手机萊垌頭條

如果要强制重启，请快速按下“音量调高”按钮并快速按下“音量调低”；然后按住“电源”按钮，直到您在屏幕上看到苹果的标志。萊垌頭條

修复 4：将苹果手机置于 DFU 模式條萊垌頭

关闭苹果手机并将其插入计算机。按住设备上的侧边按钮三秒钟。在继续按住侧面按钮的同时，按住音量调低。按住两个按钮 10 秒钟。松开侧面按钮，但继续按住音量低 5 秒钟。降低音量。如果屏幕亮但空白，则您的 iPhone 现在已进入 DFU 模式。萊垌頭條

修复 5：更新苹果手机系统頭條萊垌

转到“设置”，找到“通用”并单击它，点击“软件更新”。如果有可用的更新，

请按“下载并安装”按钮，然后输入您的密码以确认您的更新。萊垰頭條

修复 6：将苹果手机恢复到出厂设置頭條萊垰

打开iTunes，用原装USB将手机连接到受信任的电脑上，屏幕上出现iPhone图标后点击“摘要”，如果之前没有备份，可以选择“立即备份”；备份后，您只需按“恢复 iPhone”即可将设备恢复出厂设置萊垰頭條

修复 7：使用 Joyoshare UltFix 修复苹果手机萊垰頭條

最后一个解决方案是什么 Joyoshare UltFix。它是一款专业的 iOS 修复工具，可以修复 150 多个苹果iOS系统问题。不仅是 iPhone，还有 iPad、iPod touch。萊垰頭條

苹果手机充不上电怎么办？

- 1、充电线损坏，使用其他的充电线充电，如果能充进电，那么就说明原本的充电线已经损坏，换一个就可以了。萊垰頭條
- 2、手机的系统故障，同时按住电源键和Home键，按到手机界面出现苹果的Logo，然后强制重启iPhone就可以了。頭條萊垰
- 3、充电口或是充电线有异物，使用棉签或是其他的东西，擦拭充电口和充电线。萊垰頭條

如果以上的方法都不能解决，那么有可能是手机出现了问题，可以选择送到售后维修去进行维修，也可以选择送到专门维修手机的店进行维修。垰頭條萊

苹果手机充不进去电怎么办？

步骤/方式1

可能是充电器问题，可以更换新的充电器充电即可。

步骤/方式2

其次可能是充电口有异物堵塞，清理后再充电即可。

步骤/方式3

或者是由于温度过低或者过高都会导致手机不能正常充电，在恒温环境下充电即可

。

"

苹果手机充不进去电怎么回事？

步骤/方式1頭條萊垠

可能是充电器问题，建议先更换其他充电器，看能否充电。頭條萊垠

步骤/方式2頭條萊垠

手机充电处尾插问题，比如松动或者有异物堵塞而导致不能充电。頭條萊垠

步骤/方式3萊垠頭條

苹果手机不能充电也与温度有关系，比如充电环境温度过高或者过低都会导致不能正常充电，在常温下充电即可。萊垠頭條

"

iphone放太久无法充电？

- 1、首先更换手机的充电器,现在手机充电器基本上都是通用的,换一个看能不能冲上电萊垠頭條
- 2、如果有备用有电的电池,更换电池看能否开机并充电,如果还是不能开机,很可能是手机的问题萊垠頭條
- 3、此时应观察不能充电的电池的正负极,看是不是有金属光泽,电池长时间在高温潮湿环境下有可能萊垠頭條
- 4、还是充不进电则说明手机电池进入了自我保护状态,此时需要激活一下萊垠頭條
- 5、最后,如果上面方法还是不能激活,只能是送售后让专业人员来修理了萊垠頭條

苹果手机充不进去电为什么？

苹果手机突然充不进去电原因如下：垵頭條萊

- 1.原装充电器坏了。充电器包括充电头和数据线，可能其中之一坏了也可能两者都坏了；萊垵頭條
- 2.未使用原装充电器或线。第三方未经认证的线是充不了电的，杂牌充电宝也会出现充不进去电。萊垵頭條
- 3.尾插接口有异物。除了耳机孔（7及以上系列没有），充电接口就是最大的积累灰尘异物的地方了，以前4/4s接口较大还有防尘塞，现在的接口做小了，几乎没人特意买个防尘塞，一旦有异物就会影响“金手指”PIN脚的接触，接触不良就会充不进去电或者充电缓慢。垵頭條萊

苹果手机充不进去电怎么办？

- 1、充电线损坏，使用其他的充电线充电，如果能充进去电，那么就说明原本的充电线已经损坏，换一个就可以了。條萊垵頭
- 2、手机的系统故障，同时按住电源键和Home键，按到手机界面出现苹果的Logo，然后强制重启iPhone就可以了。萊垵頭條
- 3、充电口或是充电线有异物，使用棉签或是其他的东西，擦拭充电口和充电线。萊垵頭條

如果以上的方法都不能解决，那么有可能是手机出现了问题，可以选择送到售后维修去进行维修，也可以选择送到专门维修手机的店进行维修。萊垵頭條

苹果手机怎么充不进去电了？

1.电源和充电器问题萊垵頭條

很多iPhone手机无法充电，或插上充电器显示充电，但是iPhone就是充不进去电，有可能就是源插座松动或者本来就是残次品充电器导致的，大家可以换一个插座或者是充电器试一下（尽量把充电器上面一些氧化物刮掉），这个基本能解决50%以上的问题。條萊垵頭

2.iPhone尾插有水渍、异物或损坏萊垵頭條

现在不管是带手机壳还是“裸奔”，手机的充电口都是裸漏在外面，充电口堵塞灰

尘过多，进异物也会造成电线接触不良，这时候可以选择自己清理，可以用牙签、镊子、酒精等细心清理一下，另外有水渍iPhone也是无法充电的。（尾插其实一般不容易坏，但是插得次数多了，也会出现接触不良，如果清理干净还不行就只能更换尾插）
條萊垰頭

苹果手机充不进去电的原因和解决方法萊垰頭條

3.充电环境的气温过低萊垰頭條

苹果电池娇贵得很，如果你所在地区极寒或极热的话，iPhone充电都会受到影响，特别是冬天，大家习惯晚上充电，玩累了，然后睡觉给手机充电，早上一觉醒来，手机电量20%，大家可以尽量将手机放在温度适宜的地方充电（不建议大家放床上充电）。萊垰頭條

4.电池损耗过度或者电池管理IC损坏垰頭條萊

一般来说，这种情况比较少见，你可以先通过我们上文教的办法查看电池健康度。正常使用的iPhone，一年内电池健康度在85%之上，两年内在75%以上都是正常的，如果有异常就需要注意了。另外因为手机摔地上导致主板元件脱焊，电池管理IC损坏，这种就只能找维修师傅了。頭條萊垰

5.手机系统故障垰頭條萊

有些刚升级新系统或者是用的测试版系统，都有可能出现这种问题，同时按着电源键+Home键，直到出现苹果Logo，强制重启iPhone，应该能解决，如果解决不了只能刷机，建议线刷解决问题。萊垰頭條