

## 检修汽车EGR阀的具体步骤有哪些？

检修EGR阀的具体步骤。1)拆下EGR阀，检查有无黏结、积炭现象，如有则需要清洗。2)将真空栗接到EGR阀上。3)向一个EGR通道吹气，检查EGR阀工作情况，当真空度不大于7kPa时，空气应吹不过去；当真空度不小于23kPa时，空气能吹过去。注意：在安装EGR阀时，要用新的密封垫并将紧固螺栓拧紧至15-22N.m的规定力矩。

## EGR是什么意思？EGR是什么意思

废气循环 ( exhaust gas recirculation )

[网络短语]

EGR废气再循环,废气再循环系统,排气再循环(Exhaust Gas Recirculation)

EGR system排气再循环系,排气再循环,EGR系统

EGR rate再循环排气率

Exhaust Gas Recycle 废气再循环。是把废气引入进气管，降低进气中氧含量，从而降低燃烧温度，减少氮氧化合物的排放。但是，废气再循环，会影响发动机的功率，所以只在中等工况下才能进行，确保发动机既能降低污染，又能保证使用。

谢谢请给我一个好评