

## 汽车轮胎怎么安装呢？

在安装轮胎时，先将轮胎套在轮辋上，而后套上挡圈，并将它向内推，直至越过轮辋上的环形槽，再将开口的弹性锁圈嵌入环形槽中

## 汽车轮胎气门嘴有何种类与用途？

国家标准《轮胎气门嘴》将轮胎气门嘴分为°CZ1型、°CZ2型、°CZ3型、°CZ4型、°CZ5型五类。其中°CZ1型又分为°CZ1a型（单弯式）、°CZ1b型（双弯式）、°CZ1c（直式）三种。①

°CZ1型气门嘴适用于载货汽车、大型客车、无轨电车、轻型载货汽车、中型客车、工程机械、拖拉机与农业机械等车辆和机械用轮胎，是汽车轮胎普遍应用的一种气门嘴。②

°CZ2型气门嘴适用于轻型载货汽车、小客车、工程机械中的起重车、拖拉机与农业机械等车辆及机械用轮胎。③

°CZ3型气门嘴适用于工程机械中的起重用轮胎。④

°CZ4型气门嘴适用于拖拉机与农业机械的导向轮胎。⑤ °CZ5型气门嘴适用于摩托车轮胎。此外，还有°CZ6型车胎气门嘴、°CZ-SQ水气门嘴和°CZG、°CZG-W类型的气门嘴。