

DSZ178三相智能电表如何抄表乘以多少倍

抄表就是正常抄表的，DSZ178是三相三线智能电能表，按智能表屏幕右侧的上下两个按钮，按哪个都可以，看屏幕上的字，当出现 正向有功总电量字样的时候显示的数字就是电表正向有功总的示数，如果是分时计量的用户，就对应看正向有功峰、平、谷电量，无功的话只要把两个组合无功加起来就可以了，活着把四象限的无功加一起也是一样的 三相三线的计量装置要把电表的示数差乘以互感器的倍率，互感器倍率为电压互感器倍率乘以电流互感器倍率，10千伏电压互感器倍率为100,35千伏的为350,66千伏的为660，电流互感器的倍率就要看你安装的是多大的变比了。总的来说 抄见电量=电表示数差x互感器倍率

DTZ178三相四线智能电能表怎么抄表度数（总的用电量）

它有一组显示日期，你只需看三组显示正向有功的数字，再看有功的总数字就是总电量。其它的数字对你都没用。