

本文目录

- [怎样看笔记本电脑配置？](#)
- [笔记本电脑怎么看配置？](#)
- [怎样查看笔记本电脑型号和配置？](#)
- [笔记本电脑如何看配置？](#)
- [笔记本电脑处理器怎么看配置高低？](#)
- [笔记本电脑怎么看机器配置和型号？](#)

怎样看笔记本电脑配置？

- 2.接着点击【设置】进入到设置界面中；
- 3.在设置界面中，点击上方第一个【系统】进入其中；
- 4.随后在其界面左边栏目点击下方的【关于】；
- 5.在关于界面就可以看到笔记本电脑的配置。

"

笔记本电脑怎么看配置？

Windows系统电脑查看方法

1/3

点击“系统和安全”选项

在电脑上打开控制面板，点击“系统和安全”选项。

2/3

点击“系统”选项

进入后点击“系统”选项。

3/3

查看电脑配置

在弹出的关于页面中即可查看电脑配置。

怎样查看笔记本电脑型号和配置？

两种方法一种你在笔记本背面有个ID号，也就是序列号，你把它抄下来，输到笔记本品牌的官网上，查看他的配置就可以，这是第1种方法，第2种方法，你开机后，我的电脑上单击右键，点属性，就会在出来你的CPU内存的基本信息，再找到设备管理器，打开在里面查看主板，内存，主板，显卡等各个设备的具体型号。

笔记本电脑如何看配置？

一般在“设备管理器”中我们可以查看笔记本电脑的CPU、网卡、鼠标、键盘等硬件。

查看方式是右击“我的电脑”，选择“属性”（也可点击开始→设置→控制面板→系统打开），点击“硬件”标签，在设备管理器栏中，点击“设备管理器”，在弹出的窗口中便罗列出了电脑上安装的各种硬件。

笔记本电脑处理器怎么看配置高低？

1，打开笔记本电脑，进入桌面直接打开“计算机”下面就有详细的计算机操作系统属性，和cpu、内存条基本信息。

2，点击右侧栏目“设备管理器”就会弹出笔记本电脑所有的硬件配置信息。首要挑选重要的配置看，比如CPU是几核，频率有多少，硬盘转速是多少，有多少容量，内存条内存有多大，型号是什么？这些最基本的我们都要了解清楚，笔记本的配置的高低都在这些配件上面了。

笔记本电脑怎么看机器配置和型号？

两种方法一种你在笔记本背面有个ID号，也就是序列号，你把它抄下来，输到笔记本品牌的官网上，查看他的配置就可以，这是第1种方法，第2种方法，你开机后，我的电脑上单击右键

点属性，就会在出来你的CPU内存的基本信息，再找到设备管理器，打开在里面查看主板，内存，主板，显卡等各个设备的具体型号。