创维液晶电视上的USB接口做什么用的?还有接口都支持那些格式的音乐，视频，电影?

我家的创维电视USB接口插上去以后不显示、怎么回事

我播放的是RVI格式的舞曲

标准码数39码是多少厘米吖?快快,在线等

40码的鞋是24.5厘米。我们常用的两种鞋码一种是英美制的，就是一般比较大的那个，一种是我国制定的，就是较小的。 换算公式：中国制×2 - 10 = 英美制 写的尺码大概分四种：英国、美国、欧洲和毫米数。 比如说：us uk eur mim 9 8 42 270 我们中国一般用欧洲号。 （1）女鞋 脚长(cm) 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 中 国 35 36 37 38 39 39 40 40 美 国 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 英 国 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 欧 洲 35 36 37 38 39 39 40 40 （2）男鞋 脚长(cm) 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 中 国 39 40 41 42 43 44 45 46 美 国 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 英 国 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 欧 洲 39 40 41 42 43 44 45 46