怎样检验和修理变速器齿轮？怎样检验和修理变速器齿轮?

5mm时，应予更换。③检查中间轴的弯曲度，如大于0。 05mm时应予矫正。④中间轴上螺纹损坏多于2牙时，允许套丝配螺母或焊补修复。⑤中间轴不允许有任何性质的裂缝。(3)第二轴①小轴径磨损超过。 ，04m。时，可镀铬修JT。②花键齿宽减少。。20mm以上，配合间隙超过0。

怎样检验和修理汽车变速器齿轮？

变速器齿轮齿面若磨损严重，有断裂、剥落和阶梯形磨损等现象，应更换新件。一般啮合间隙应不超过〇.60mm，啮合面积不少于1/3,齿厚磨损不大于0.40mm。齿面有轻微剥落和毛糙刻痕时，允许用油石修磨后再用。更换齿轮，应成对更换，以免产生异响和噪声。滑动齿轮还应检查齿轮花键孔与花键轴的配合状况，一般不得大于0.60mm。如过于松旷，应进行焊修或更换新件。