

用人单位使用有毒物品作业场所的预防措施有哪些？

??警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

高毒作业场所应当设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警设备。

新建、扩建、改建的建设项目和技术改造、技术引进项目(以下统称建设项目)，可能产生职业中毒危害的，应当依照职业病防治法的规定进行职业中毒危害预评价，并经卫生行政部门审核同意;可能产生职业中毒危害的建设项目职业中毒危害防护设施应当与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用;建设项目竣工，应当进行职业中毒危害控制效果评价，并经卫生行政部门验收合格。

对于使用有毒物品的作业场所，国家对女职工劳动保护有何具体规定？

用人单位不得安排孕期、哺乳期的女职工从事使用有毒物品的作业。

用人单位的使用有毒物品作业场所，除应当符合职业病防治法规定的职业卫生要求外，还必须符合下列要

求：(一)作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人；(二)有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离；(三)设置有效的通风装置；可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场

所，设置自动报警装置和事故通风设施；(四)高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区。

有法律法规规定油漆工应工作多长时间换一次岗位吗？

宝山漆 指导意见：一、 一般规定：1.工程施工必须坚持安全第一、预防为主的方针。作业人员必须经过安全技术培训，掌握安全生产知识和技能。并考核合格后、方可上岗作业。2.施工单位在施工前应同时组织班组(队)全体人员听取安全技术措施交底，并向全体施工人员讲解清楚。3.进入施工现场的作业人员，必须首先参加教育培训，考试合格后方可上岗作业。未经培训或考试不合格者不得上岗作业。

4.服从领导和安全检查人员的指挥，工作时思想集中，坚守作业岗位，未经许可，不得从事非本工种的作业，严禁酒后作业。5.筑施工人员必须熟知本工种的安全操作规程和施工现场安全生产制度，不违章作业，对违章作业指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。6.上班前，必须召集所管班组（队）全体人员，针对当天任务，结合安全技术措施内容和作业环境、设施、设备安全状态及本班组（队）人员技术素质、安全知识、自我保护能力以及思想状态，有针对性地进行班前活动，提出具体注意事项，跟踪落实，并做好活动记录。7.班组（队）长和班组（队）专（兼）职安全员必须每日上班前对作业环境、设施、设备、进行认真检查，发现安全隐患，立即解决。重大隐患，报告领导解决，严禁冒险作业。作业过程中应视检查，随时纠正违章行为，解决新的安全隐患，下班前进行确认检查，机电是否拉闸、断电、门上锁，用火是否熄灭，施工垃圾自产自清、日产日清、活完料净地清、确认无误，方可离开现场。8.进入施工现场的人员必须正确戴好安全帽，系好下颌带，按照作业要求正确使用个人劳动保护用品，装整齐，在没有可靠安全防护设施的高处、2米以上（含2米）临边和陡坡处施工时必须系好安全带、高处作业不得穿硬底和带早钉滑的鞋，不得向下抛掷物料，严禁赤脚穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场。9.施工现场行走要注意，不得攀登脚手架、井字架、龙门架、外用电梯。禁止乘坐非乘人的垂直运输设备上下。10.施工现场的各种安全设施、设备和警告、安全标志等未经领导同意不得任意拆除和随意动。需临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工技术管理人员同意，并采取相应的可靠措施。11.上班作业前应认真检查在施工程洞口、临边安全防护和脚手架护身栏、挡脚板、立网是否齐全、牢固，脚手板是否按要求间距放正、绑牢，有无探头板的空隙。12.作业中出现不安全险情时，必须立刻停止作业，组织撤离危险区域报告领导解决，不准冒险作业。13.脚手架未验收合格前严禁上架作业。

14.高处作业的人员注意不伤到下方作业的人员：1)

严禁从高处向下投掷或从低处向上投掷物料、工具。2)

清理楼内物料时，应溜槽或使用垃圾桶。3)

手持电动工具和零星物料应随手放在工具袋内。4)

安装或更换玻璃要有防止玻璃坠落措施，严禁往下扔碎玻璃。15.不得随意进入危险场所或触摸非本人操作设备、机具、电闸、阀门、开关等。夜间作业场所必须配备足够的照明设施。16.施工现场用火，应申请办理动火证、并有专人看火，严禁在禁止烟火的部位动火。17.施工现场使用化学易燃物品时，应限额领料、工具。禁止交叉作业，禁止在作业场所分装、调料。18.油漆施工前，应将易弄脏部位用塑料布、水泥袋或油毡纸遮挡好，不要把白灰、油漆、腻子洒到要上、沾到门框、玻璃和墙上。19.从事有机溶剂、腐蚀剂和其他损坏皮肤的作业，应使用橡皮或塑料专用手套，不能用粉尘过滤器代替防毒过滤器，因为用有机溶剂蒸气，可以直接通过粉尘过滤器等。二、安全操作规定：

1、严禁从高处向下投掷或从低处向上投掷物料、工具。

2、清理楼内物料时，应溜槽或使用垃圾桶。

3、手持电动工具和零星物料应随手放在工具袋内。

4、安装或更换玻璃要有防止玻璃坠落措施，严禁往下扔碎玻璃。5、各种油漆、材料（汽油、漆料、稀料）应单独存放在专用库房内，不得与其他材料混放。库房应通风良好，易挥发的汽油、稀料应装入密闭容器中，严禁在库房内吸烟和使用任何明火。三、油漆涂料的配制应遵守以下规定：1）调制油漆应在通风良好地房间内进行。调制有害油漆涂料时，应戴好防毒口罩、护目镜，穿好与之相适应的个人防护用品，工作完毕后应冲洗干净。2）工作完毕后，各种油漆涂料的溶剂桶（箱）要加盖封闭。3）操作人员应进行体检，患有眼病、皮肤病、气管炎、结合病患者不宜从事此项作业。4）高处作业时必须支搭平台，平台下方不得站人。四、使用人字梯应遵守以下规定：1）高度在2米以上作业（超过2米按规定搭设脚手架）使用的人字梯应四脚落地，摆放平稳，梯脚应设防滑橡皮垫和拉链。2）人字梯上搭铺脚手架板，脚手架板两端搭接长度不得小于20cm，。脚手架板中间不得同时两人操作。梯子挪动时，作业人员必须下来，严禁站在梯子上踩高跷式挪动，人字梯顶部较轴不准站人、不准铺设脚手架板。3）人字梯应经常检查，发现开裂、腐朽、榫头松动、缺档等不得使用。五、临边作业必须采取防坠落措施。外墙、外窗、外楼梯等高处作业时，应系好安全带。安全带应高挂低用，挂在牢靠处，油漆窗户时，严禁站在或骑在窗栏上作业。刷封沿板水落管时应在脚手架或专用平台架上进行。六、刷度大于25度的铁皮层面时，应设置活动跳板、防护栏杆和安全网。七、刷耐酸、耐腐蚀的过氧乙烯涂料时，应戴防毒口罩。打磨砂纸时必须戴口罩。八、刷模板等小构件的油漆时，必须将构件支放稳固。1、在室内或容器内喷涂，必须保持良好的通风。喷涂时严禁对着喷嘴观看。2、空气压缩机压力表和安全阀必须灵敏有效。高压气管各种接头应牢固，修理料斗气管时应关闭气门，试喷时不准对人。3、喷涂人员作业时，如头痛、恶心、心闷和心悸等应停止作业，到户外通风换气。4、作业后应及时清理现场遗料，运到指定位置存放。漆中至宝 诚信如山

焦炉三管工职业危害有哪些？

焦炉工人主要的职业危害因素包括以下几点：1、高温；高温主要来自焦炉、炉顶、焦炉附近的司机室以及燃管作用区域。2、噪声；噪声污染源主要是车间内各种机器运作时发出的，比如焦炉推焦车、拦焦车、电机车、风机、水泵、振动筛和皮带运输机等设备的运作噪声。3、有毒气体；其中最严重的是氨气，主要来源与氨水泵房。4、焦炉逸散物；炼焦过程中逸散出的有毒有害气体，内含上千种化学成分，其中含有大量的多环芳烃，这些多环芳烃不少为致癌物。主要来自炉顶加煤口、干熄焦炉、上升管集管作业、电机车作业、推焦作业等处。5、粉尘；各种作业设备产生的粉尘会伤害工人的呼吸系统。焦炉工需要面临长期高温、高噪音污染、高一氧化碳和粉尘浓度的职业环境，含有毒有害物质多，产生源分散。空气监测资

料表明，苯并芘、苯可溶物总量浓度均较高。对工人健康造成的危害有：肺炎、高血压、脂肪肝、皮肤病、鼻炎等各种慢性疾病的发生，严重者甚至可能出现肺癌等重大疾病。望采纳