

马桶坑距规格坑距是什么意思呢？

。马桶坑距规格坑距是马桶背面的墙面到马桶落水管中心的距离，一般常见有300，350，380，400毫米几种，外面说400的很少是正好的，都是380的说成400的，连体的要买就买好的，价格承受不起就买个分体的，实惠。

什么是马桶坑距呢？

坑距指马桶的下水管中心距墙的距离，一般有300mm、350mm、400mm、450mm等，选择合适的马桶首先要选择合适的坑距。在选用马桶时，如果准备装修贴瓷砖，一定要在贴瓷砖以后再去量测坑距，否则会出现马桶买回来，装不上的问题！根据卫生间房型及结合个人喜好，马桶坑距是卫生间排水（马桶下水口）定位尺寸，马桶选择坑距300mm或400mm都是正常的，在实际操作中预留20mm，20mm是预留墙砖的距离，那么马桶下水口（直径110）的中心线到墙面的实际距离是320mm或420mm，实际误差10mm正常，前提能正常安装。