

覆铜板用玻纤布与电工用玻纤布的不同点有哪些？

??而ASTM-D579标准中单纱织物的比例要小得多。单纱织物对提高玻纤布的树脂浸渍性和表面平滑性，改善覆铜板性能具有重要作用。

4. 单位面积质量控制精度要求

覆铜板用玻纤布的单位面积质量控制精度是关键技术指标，也是惟一的质量等级指标。表5-3-11将ASTM和IPC标准的7628布单位面积质量允许偏差以及目前用户的实际要求相比较，由此表可见IPC标准的要求比ASTM标准高得多，而用户的实际要求又高于IPC标准。

玻纤布是做什么用的？哪里可以买到？（分享自

玻纤布一般又名玻纤土工布。广泛用于土木工程的一种土工合成材料。它主要是由玻璃纤维与短线针刺无纺布复合而成的土工合成材料。我知道临沂市钰蓝环保除尘材料有限公司有，若是我的回答对您有用，麻烦您点击下方的“有用”，如若还有疑问，您可以继续追问，谢谢。