

什么叫超频?为什么要超频?超频对硬件有什么要求吗?

我啥也不说了~!

所言极是~!

不过超频注意:不要加高CPU工作电压,还有挑CPU时,注意显卡和PCI有没有超频,

建议显卡不要超,因为成功率没CPU那么高,很容易导致主板集成的东西不能正常工作~!还有不懂的不要乱改,危险~!一般CPU的倍频应该可以到120左右吧~!(我的到122,极限了),如果不能开机,不断的长鸣,就清除COMS就可以了~!只要不加电压,硬件的危险不是很大.

什么叫超频?为什么要超频?超频对硬件有什么要求吗?

我啥也不说了~!

所言极是~!

不过超频注意:不要加高CPU工作电压,还有挑CPU时,注意显卡和PCI有没有超频,

建议显卡不要超,因为成功率没CPU那么高,很容易导致主板集成的东西不能正常工作~!还有不懂的不要乱改,危险~!一般CPU的倍频应该可以到120左右吧~!(我的到122,极限了),如果不能开机,不断的长鸣,就清除COMS就可以了~!只要不加电压,硬件的危险不是很大.