

## 淋浴房隔断怎么量尺寸

很多人喜欢在卫生间里做淋浴隔断，这样既可以起到干湿分离的作用，也可以合理规划使用卫生间，一举两得。我们在建造淋浴隔断的时候要注意一下它的尺寸，我们要考虑到卫生间的大小以及使用时是否方便等等，不能做的太小。那么淋浴房的隔断怎么量尺寸呢？

## 淋浴房隔断怎么量尺寸

对于弧形淋浴隔断，只需测量两侧石材底座的外尺寸即可。  
尤其是壁挂式铝材的屏风淋浴房，实际效果一般会减少5mm；  
玻璃夹子实际上会减少2mm。这两个细节一定要注意，不需要预留太多。在整个实际测量当中，有些户型会因为装修以及其他原因出现倾斜或者下沉的情况。这时，测量就要记录上中下三个位置的具体宽度，选择其中最小的一个尺寸来给定制淋浴房。测量时难免会遇到奇怪的户型，例如：加固门、加长拉杆等等。如果遇到一类特殊情况，就要测量异常区域的大小，确定正确的开启方向和门框尺寸。

## 卫生间洗澡隔断一般是多大

### 1、淋浴房的宽度

淋浴房的宽度在900\*900mm左右，可以满足生活的需要，当然最小不能小于800\*800mm。因为如果小于800mm，人体的自由转动就会受到限制。  
我相信没有人喜欢在转身时撞到玻璃。  
如果你比较胖，也可以改成1000\*1000mm。您可以根据实际情况进行调整。

### 2、淋浴房的高度

普通家庭卫生间的吊顶基本在2400mm左右，所以高度是1800-2000mm。  
如果你家有一个又大又高的人，这个高度可以根据家人的身高来设计。  
这里有一个关于淋浴设备高度的提醒。  
太低容易溅水，太高会影响美观，所以要根据实际使用者的身体来定位。

## 装淋浴房要注意哪些问题

在安装淋浴房之前，必须仔细设计。首先，根据浴室面积的实际大小，选择适合自

己的淋浴房产品，同时根据卫浴的应用划分图案，这样才不会拥挤。淋浴房底部的材质需要慎重选择，需要根据各种卫浴的距离和开门方式来选择。只有舒适的淋浴房才能体现它的价值。如果是卫生间面积较大的家庭，可以随意选择自己喜欢的淋浴房产品，但卫生间面积较小的家庭在选择淋浴房时一定要更加谨慎。小空间卫生间一定要充分利用面积，尽量选择占空间的款式和设计。有必要在基础上节省空间。建议购买时咨询店员专业意见。