

## 本文目录

- [手机没声音如何恢复？](#)
- [耳麦听不到对方声音怎么办？](#)
- [一部手机开直播为什么自己听不到声音？](#)
- [直播间连麦怎么听不到对方声音？](#)
- [为什么直播pk对面听不到自己说话？](#)
- [为什么看别人的直播没声音？](#)
- [钉钉听不到声音但是可以说话？](#)
- [蓝牙听不见声音怎么办？](#)

## 手机没声音如何恢复？

方法一：点击手机音量键，看是不是静音，或下拉菜单栏，找到静音按钮，关闭即可。

方法二：打开设置，点击“声音和震动”，调整相应的音量即可。

若以上方法都无法解决，需要去手机售后服务中心进行维修。

## 耳麦听不到对方声音怎么办？

1、耳麦说话时对方听不到，需要打开控制面板查看声音程序，看看是不是声音功能被禁用了，打开就可以了。萊垭頭條

2、有时因为耳麦插口长时间不使用，会有接触不良现象，需要用耳麦插头插拔几次，就可以恢复功能。條萊垭頭

3、XP系统的声音程序有个测试耳麦的程序，打开这个程序，进行测试一下，如果测试正常，声音就可以让对方听到了。萊垭頭條

## 一部手机开直播为什么自己听不到声音？

声卡没调好或者是耳机和音箱没接好。

遇到这种情况，首先检查下自己的耳机或者是音箱插接线是否插接上和是否有松动。

必要的时候可以拔出看看是否插接孔有污渍。

如果有污渍可以用棉签粘百分之九十浓度的酒精擦拭干净了再插入。如果声卡脑原因就找懂的人调一下。

## 直播间连麦怎么听不到对方声音？

粉丝连麦主播听不见主播声音可能是你这边声音输入的问题，检查一下麦克风是否连接正确。如果确保设备已连接正确，那要检查一下自己在直播间的按钮，有没有打开麦克风的按钮，如果没有打开麦克风的按钮，在直播间内也是听不到声音的。

## 为什么直播pk对面听不到自己说话？

直播PK的时候，对面听不到自己的声音，有可能是对方已经关闭了。你直播间的声音，所以对方在直播间是无法到到你说话的。萊珀頭條

如果确定对方没有关闭你的声音，那么有可能是设备的问题。如果自己直播间的用户可以听到声音，而对方的直播间听不到声音，此时有可能是因为系统的问题或是对方直播间出现了故障。頭條萊珀

## 为什么看别人的直播没声音？

可能原因如下：

- 1、可能是音量设置静音，或者没有开得很小，建议先行检查声音设置。
- 2、可能是扬声器坏掉了，建议送检并重新更换扬声器。
- 3、手机系统本身bug或者系统不稳定，建议恢复出厂设置进行尝试。或者升级系统或者重刷固件

## 钉钉听不到声音但是可以说话？

按照下面的步骤解决。條萊珀頭

- 1.首先确定直播是否打开了麦克风，即直播界面的麦克风标识，如果处于关闭状态，打开麦克风标识即可。珀頭條萊
- 2.、如果麦克风处于打开状态，对方仍旧听不到声音，则可能是没有获取录音权限，这时，用户需打开手机，长按钉钉图标，点击应用信息，进入应用信息后，点击

权限管理，进入界面后，点击录音，将录音权限打开。萊垰頭條

3、也可能是设备没有调试好，建议将设备重新插拔，便可恢复声音。條萊垰頭

4、如果以上方法都无法奏效，则可联系钉钉客服寻求帮助。條萊垰頭

另外在用钉钉进行直播时，钉钉PC直播软件中内置了降噪模块，可以降低一些环境噪音，但是要达到比较好的拾音效果，可以在声卡驱动中开启“噪声抑制”、“回声消除”萊垰頭條

### 蓝牙听不见声音怎么办？

1.有可能蓝牙耳机使用的时间比较长了，所以没有电量，可以给蓝牙耳机充电。

2.也有可能是蓝牙耳机连接其他设备的时候，蓝牙耳机和其他设备之间距离比较远，尽量将蓝牙耳机和其他设备保持在10米范围内。

3.有可能其他设备的音量太低，导致蓝牙没声音。