

本文目录

- [苹果手机冷天充不上电？](#)
- [苹果13莫名其妙充不进去电？](#)
- [苹果14充电充不进去怎么强制开机？](#)
- [苹果手机显示充电却冲不进去电？](#)

苹果手机冷天充不上电？

苹果手机冬天充不进去电，可能的原因和解决办法有以下几点：萊垲頭條

充电器或者数据线损坏。萊垲頭條

一般情况下数据线是最容易出现问题，换一根数据线或者充电器，看是否能正常充电。垲頭條萊

手机充电接口接触不良。頭條萊垲

手机充电口是开放式的，长时间使用容易有灰尘或者氧化，用棉签清理一下充电口里的灰尘，看有没有异物阻塞，再用插针刮一刮充电口的金手指部分，尽量把上面的氧化物刮掉垲頭條萊

苹果13莫名其妙充不进去电？

iPhone13为什么充不进去电

1、由于平时我们都习惯把手机揣在裤兜里，位于手机底部的充电接口容易进灰，进而引起接口与电源线插头接触不良。

所以当遇到手机不能充电时，请先检查一下手机底部的接口是否有异物堵塞的情况，可以用插针清理充电接口，把脏东西和氧化物尽量清理干净。

2、如果手机电源接口没有问题的话，接下来我们可以使用替换法，把平时用的充电器和电源线替换一下

苹果14充电充不进去怎么强制开机？

1.萊垲頭條

手机开不了机先确定手机电量是否充足,可以把电源接上,看屏幕是否有充电标志,当充电达到5%及以上时,就可以重新按手机的电源键来开机。 頭條萊垠

2.萊垠頭條

若电量充足,可以强制手机重新开机,短按音量减键,再短按音量加键,最后长按电源键直到看到Apple标志。 垠頭條萊

苹果手机显示充电却冲不进去电？

苹果手机充不上电一般会有下面这几种情况。

充电器接口老化或者充电器本身损坏，有时候充电线损坏从外面看不出来，是里面的线断掉了，而有可能还会有连接显示充电，其实已经根本充不上了。这种情况换根线就好了