

## 本文目录

- [笔记本电脑闲置太久启动不了？](#)
- [笔记本电脑温控芯片故障排查的方法？](#)
- [笔记本电脑为啥玩原神卡起不动了？](#)
- [笔记本电脑出现坏线怎么办？](#)
- [为什么电脑会充不饱电？](#)
- [华硕笔记本电脑故障急救指南？](#)

## 笔记本电脑闲置太久启动不了？

先把电充满，后开机试试。萊垰頭條

可能是由于长时间的搁置，电池电量完全耗尽，可以先进行充电，在开机。頭條萊垰

1、把电源线插紧，检查插板上的插头，确认插板通电。萊垰頭條

2、确认主机电源到插板的线是好的，然后取上电源连接主板的24P插头，短接绿色和任意黑色线，如果电源风扇转说明电源没问题，电源风扇不转说明电源坏了，更换新的电源。頭條萊垰

3、以上2步确认没问题后，拔掉主板和机箱前面板连接的开关线，用螺丝刀短接开关的两根针脚，如果风扇转说明主板没问题，如果风扇不转说明多半是主板问题，联系专业维修人员处理。萊垰頭條

## 笔记本电脑温控芯片故障排查的方法？

电脑的温控芯片一至少包括CPU内部温控，CPU风扇温控，主板上芯片，硬盘温控。條萊垰頭

除了CPU风扇温控其他的若出问题电脑不能正常使用检查cpu温控是否失效：頭條萊垰

1) 最直接的方法是进入BIOS，目前流行使用的笔记本的主板都支持在BIOS中修改风扇转速的功能，选项一般为自动，节能，高速，如果有这些选项，直接将它改为高速，保存BIOS设置后重启，如果发现风扇比平时转得更快更大声，那么恭喜，温控芯片没有问题，如果跟之前没有什么变化那就注意了2) 也是BIOS里面，在硬件状态那个页面会直接看到风扇转速，观察一会通常可以看到个位数有变化，如果数

一直不变或根本没有转速显示那就表示有问题了。萊珀頭條

3) 网上下载一些温度监控工具，里面也要不看到CPU风扇转速之类的，其它原理也是基于BIOS的一些功能。如果上面三种方法都不能正常显示那基本上可以肯定CPU风扇的温控芯片有问题了。萊珀頭條

## 笔记本电脑为啥玩原神卡起不动了？

原因是：

- 1、电脑配置问题。最便捷的处理方式就是重启，或者后台大退原神，再重新登录加载即可。
- 2、网络不稳定也会导致原神画面卡顿，无法流畅操作，可以优化下网络，确保原神在一个平稳的网络环境下运行。
- 3、原神热度很高难免会遇上炸服的情况，或者一些服务器bug。这个时候只需要耐心等待一会，等待官方修复Bug了就可以正常运作了。

## 笔记本电脑出现坏线怎么办？

首先要知道是哪根线坏掉了。笔记本适配器有两跟线：

一根是跟插座相连的，如果这跟坏了事可以换的，便宜五六块钱一根；  
另一根是跟电脑相连的，这跟线是跟变压器一体的，如果确定是线坏了的话可以重新连接，但如果是变压器的问题建议直接买新的换掉，便宜又安全。

如果是笔记本电脑使用电源线和电池都开不了机,可进行如下操作：

第一查看信号指示灯。先是判断实际能否开机，若开机了指示灯会有闪烁。  
若屏幕彻底黑了，按下开机键指示灯也无反应，仅有电源灯。说明电脑的硬件破了。  
一般有的可能是显卡坏了，也有可能是主板烧坏了，还有可能cpu坏了。  
也有可能是笔记本排线损坏，需要更换

## 为什么电脑会充不饱电？

电脑会充不饱电，原因是你电脑锁装备的蓄电池已经发生了老化问题，所以造成它的电池容量一直会充不饱。这是笔记本电脑使用时间过长后会发生的通病。笔记本电脑利用自身的蓄电池供电，如果长时间使用蓄电池就会寿命老化。慢慢的就会发生充不饱电。萊垵頭條

## 华硕笔记本电脑故障急救指南？

解决方法步骤如下：

- 1、如果硬盘出了故障，电脑无法识别。需要进入bios里，选择boot菜单，选择boot-option1后按回车，如果硬盘正常，会显示出一串数字。如果没有显示说明磁盘有问题，需要更换磁盘。
- 2、如果是bios错误导致无法识别硬盘，按f9出现提示并按回车键。最后按f10保存退出进行尝试。
- 3、如果是系统文件被更改，导致无法启动。需要在BIOS界面，通过方向键进【Secure】菜单，通过方向键选择【Secure BootControl】选项进入。
- 4、在完成第三步操作之后进入的界面中将Secure BootControl选项设定为“Disabled”即可。