

## 本文目录

- [为什么电脑启动程序后总是自动关机？](#)
- [联想电脑如何关掉自动开机？](#)
- [电脑开机半小时左右会自动关机？](#)
- [笔记本在使用中 \( 开机完成之后 \) 报警自动关机怎么回事呀？](#)
- [电脑开机之后10秒钟马上自动关机怎么回事？](#)

## 为什么电脑启动程序后总是自动关机？

电脑开机后自动关机有三种原因：第一个原因就是：电脑主机内的CPU风扇出现问题，或者是CPU的卡子脱落了，就会出现开机时自动关机，显示器没有反应，这是因为CPU的卡子脱落，造成CPU无法降温，主板检测到CPU没有降温设配，就启动保护装置，所以一开机就关机了，

处理方法：就是打开主机箱，重启安装一下CPU的卡子，或者清理一下CPU风扇。

第二个原因：电源出现了问题，当电源的滤波电容，出现鼓包，漏液，造成供电不足，就会造成无法启动电脑，反复的重启，建议更换电源就OK 第三个原因就是：

就是内存或者显卡出现虚焊，也会出现反复重启，并无法关机，建议先这样处理一下：可以先断电,打开机箱,把内存拔出来,用橡皮擦对着金手指的部位(也就是有铜片的地方,)来回的擦上几回,然后换一根内存槽插回,就ok了,如果有独立显卡，可以将显卡也用同上的方法处理一下，只是不要换插槽，就OK了。 如果有可能的话，最好是将电脑的主板纽扣电池放一下电，也就是说取下纽扣电池过了一分钟，再装回去，这样可以保存你按上面处理，让电脑更稳定。然后设好光驱或者硬盘为启动项，将软件驱关了，就OK了，如果这样处理了一下，还是会重启，哪就要修理内存和显卡了，或者更换也可以。

## 联想电脑如何关掉自动开机？

1，鼠标右键单击联想电脑屏幕右下角的电池图标

2，点击第一个电源选项菜埠頭條

3，在点击左侧列表的“选择关闭笔记本计算机盖的功能” 菜埠頭條

4，找到电源按钮和盖子设置頭條菜埠

5，在选择用电池和接通电源两种模式中将睡眠修改为关机，那么合上盖子以后再打开盖子就不会自动开机啦。 菜埠頭條

## 电脑开机半小时左右会自动关机？

一般引起系统不定期重启和关机的故障主要有下面几个原因：

一.首先我们要处理掉一个可能性到"我的电脑按"右键-->属性-->高级-->按下"启动及修复"-->把下面"系统失败"那框框的三个选项取消勾选.当把这三个选择取消后.能解决大部分人的问题哦.

二.如果自动关机.并出现对话框的话.极有可能是病毒.解决办法:杀毒.

三.WINDOWS启动程序出错,果WINDOWS在默认状态下启动时有某个程序运行出现错误,系统会重新启动,新加载出现错误的程序,果启动项内有某个程序的错误比较严重,系统就会不断反复启动。解决办法：在系统启动时按F8,进入安全模式,在控制面板--系统--高级里选取“启动和故障恢复”,最后将“系统失败”栏目下的“自动重新启动”的勾勾去掉.

四.用光驱或者软驱就死机或者重启.更或者是多挂了一个硬盘后就常常断电.那可能电源有问题.解决方法:更换电源.

五.现在主板一般都有温度保护控制芯片,防止CPU过热烧毁。有时BIOS内的CPU预警温度设置太低,CPU满负荷运行时温度超过预警温度,系统会自动关闭。当然因机箱散热不好引起CPU温度太高无法稳定运行也会引起系统重启.解决办法：在BIOS里将保护温度调至比较适当的温度,加强系统散热.

六.看某种特定的片子会死机.重启后没事.十有八九是显卡驱动的问题.解决办法:下载最稳定的驱动版本.

七.运行大型3D游戏或系统进程较多时容易经常引起系统自启,种情况相当普遍.多系统都采用双通道,如果两条内存的品质和性能差异较大或本身内存条的电气稳定性满足不了双通道的要求,可能造成系统运行不稳定,当运行较大程序时经常出现故障重启.解决办法：在BIOS内尝试将内存的CL值调高一些,比如2.5的调成3,通道的可适当调低系统的总线速度看看,如果这招不灵多半是要换内存了.

## 笔记本在使用中 ( 开机完成之后 ) 报警自动关机怎么回事呀？

电脑开机之后又自动关机有多种原因。主要有以下原因： 條萊垰頭

1、内存没插好或损坏，有些新型主板一旦没有检测到内存异常就会关机，而老主板不会关机，只会发出内存警报。 萊垰頭條

2、电源或主板故障都会引起开机就关机。或者电源开关卡住也会引起关机。  
萊珀頭條

3、CPU温度或主板过高，应打开机箱检查下散热风扇是否正常转动，转速过慢或CPU上的硅脂凝固变干都会导致散热不良，温度过高主板就会关机保护。 萊珀頭條

4、主板上中央处理器CPU的4芯供电接口没有接或接触不良。 萊珀頭條

5、其它设备发生短路，比如USB键盘鼠标、前置USB接口有硬币等导电异物、硬盘、光驱等电路板内部短路都可能导致这个现象。 萊珀頭條

电脑开机之后10秒钟马上自动关机怎么回事？

电脑开机之后10秒钟马上自动关机，是与您关机前的不当操作有关系吧？比如：玩游戏、看视频、操作大的东西、使用电脑时间长造成的卡引起的吧？或下载了不合适的东西、或删除了系统文件、或断电关机等，故障不会无缘无故的发生吧？

按电源键反复开关机试试，放一段时间试试，确实不可以就重装系统吧，如果自己重装不了，花30元到维修那里找维修的人帮助您。

只要注意自己的电脑不卡机、蓝屏、突然关机，开机就不会这样了。

有问题请您追问我。