

## 什么叫液化石油气？

??这些碳氢化合物在常温常压下呈气态，当压力升高或温度降低时，很容易转变为液态。居民生活使用液化石油气主要有管道输送和瓶装供给两种方式：①管道输送方式主要集中在大中城市，它是由城市燃气公司把液化石油气与空气、液化石油气与煤气或液化石油气与化肥厂排放的空气等混合后，通过管道直接输送到居民家中使用，目前，许多城市都实现了这种供应形式。

## 什么叫液化石油气？其来源是哪里？

根据炼油厂的生产工艺，可分为蒸馏气、热裂化气、催化裂化气、催化重整气和焦化气等五种。这五种气都含有q~ T C5组分，利用分离吸收装置将其中的Q、O4组分分离提取出来，就获得液化石油气。

(2) 由油田伴生气中获得。在石油开采过程中，石油和 姓油田伴生气同时喷出，利用装设在油井上面的油气分离装

置，将石油与油田伴生气分离。